



FR

## GUIDE D'UTILISATION Cartes Mémoires Flash

### INSTALLATION

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre système pour l'installation, le formatage et le retrait correct des cartes flash.

#### De façon générale

- Tenez toujours les cartes flash par les bords lors de l'insertion et du retrait.
- Lors de l'insertion ou du retrait des cartes flash dans votre dispositif électronique, procéder doucement mais fermement pour garantir une connexion ou déconnexion correcte
- Attention le formatage de la carte a pour conséquence d'effacer tout son contenu de façon irrémédiable. Penser à effectuer une sauvegarde complète avant d'effectuer cette opération.
- Attendre la fin du transfert de données avant de retirer la carte flash
- Afin de Retirer la carte Flash : cliquer une fois sur l'icône « retirer le périphérique en toute sécurité » situé dans la partie droite de la barre des tâches, une fenêtre « pop up » s'ouvre. Choisir le périphérique de stockage de masse à retirer.

Remarque :

La capacité mémoire disponible peut varier légèrement par rapport à celle mentionnée en raison du formatage et selon le système d'exploitation utilisé.

1 mégaoctet = 1 million d'octets / 1 gigaoctet = 1 milliard d'octets

#### Précautions d'emploi :

- Maintenez toujours l'ordinateur sous tension et les cartes flash en place en cours d'enregistrement de données.
- N'enregistrez jamais de données avec une batterie faible, il y a risque de corruption de la carte et de perte de données
- N'utilisez jamais ou n'entreposez jamais les cartes flash dans un environnement soumis à de forts champs magnétiques ou à de l'électricité statique élevée.
- Protégez les cartes flash de la lumière directe du soleil, de l'humidité excessive ou d'environnements corrosifs.
- Protégez les cartes flash de la saleté, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre type de liquide.