



Parrot[®]

COCKPITGLASSES



PRÉSENTATION DES PARROT COCKPITGLASSES



Tiroir pour le smartphone

Les Parrot Cockpitglasses s'utilisent avec le Parrot Skycontroller ou le Parrot Skycontroller 2.

Les Parrot Cockpitglasses sont compatibles avec les téléphones suivants :

- Samsung Galaxy S®7
- Samsung Galaxy S®6
- Samsung Galaxy S®5
- Samsung Galaxy Note®5
- Samsung Galaxy Note®4
- Samsung Galaxy Note®3
- Nexus 5
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- LG G4
- LG G3
- HTC One M8

⚠ Ne laissez jamais les Parrot Cockpitglasses au soleil lorsque vous ne les utilisez pas. Cela pourrait endommager votre téléphone.


⚠ Ne regardez jamais le soleil avec les Parrot Cockpitglasses lorsque votre smartphone ne se trouve pas à l'intérieur. Des lésions oculaires permanentes et irréversibles risqueraient de survenir.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION


Connectez-vous sur l'App Store® ou sur Google Play™ et téléchargez gratuitement l'application FreeFlight Pro.

UTILISER LES PARROT COCKPITGLASSES


1. Connectez votre Parrot Skycontroller 2 à votre drone.
2. Retirez le tiroir des Parrot Cockpitglasses.




3. Ouvrez le tiroir.
4. Faites passer le câble USB de votre smartphone dans l'ouverture du tiroir.



5. Branchez une extrémité du câble USB de votre smartphone au Parrot Skycontroller 2 et l'autre extrémité à votre smartphone.
 - > L'application FreeFlight Pro se lance automatiquement sur votre smartphone.
6. Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans **Fly & Film** et appuyez sur .
 - > Le mode FPV se lance sur votre smartphone.
7. Centrez votre smartphone par rapport aux repères en pointillés du tiroir, et calez-le sur la partie centrale du tiroir.



8. Refermez le tiroir et glissez-le dans les Parrot Cockpitglasses.



9. Ajustez la sangle des Parrot Cockpitglasses sur votre tête.

Note : utilisez le Parrot Skycontroller 2 pour modifier les réglages de l'application FreeFlight Pro lorsque vous portez les Parrot Cockpitglasses.


MODE FPV

Utilisez le mode Vue Directe pour voir via la caméra de votre smartphone pendant que vous portez les Parrot Cockpitglasses.

Pressez la gachette droite du Parrot Skycontroller 2 pour passer de la vue immersive à la vue directe.

Il existe différents modes d'affichage sur l'application FreeFlight Pro :

- **Radar** : informations sur la position de votre drone Parrot.
- **Télémetrie** : distance entre l'utilisateur et le drone Parrot, altitude du Parrot Bebop...
- **Plein écran** : retour vidéo de la caméra du drone Parrot sans autre information.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou depuis le site www.parrot.com.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Cet appareil n'est pas un jouet. Utilisez les Parrot Cockpitglasses uniquement lorsque vous pilotez un drone Parrot.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même vos Parrot Cockpitglasses.

Assurez-vous que vous ne vous trouvez pas à proximité de personnes, objets, escaliers, balcons, fenêtres, meubles ou tout autre élément que vous pourriez percuter lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses ou immédiatement après son utilisation. Ne tenez pas dans vos mains des objets tranchants ou dangereux lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses.

Ne portez jamais les Parrot Cockpitglasses dans des situations requérant votre attention, comme lorsque vous marchez, roulez à bicyclette ou conduisez.

Vérifiez que des Parrot Cockpitglasses s'adaptent confortablement et fermement à votre tête, et que l'image est bien nette et non dédoublée.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous êtes fatigué(e), en manque de sommeil, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, si vous souffrez de maux de tête ou de problèmes digestifs, si vous êtes sous le coup d'un stress émotionnel ou d'une anxiété, ou si vous souffrez d'un refroidissement, d'un rhume, de migraines ou d'un mal d'oreilles, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous vous trouvez dans un véhicule en mouvements comme une voiture, un bus ou un train, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

Ne portez pas les Parrot Cockpitglasses si le smartphone n'y est pas fixé.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans les Parrot Cockpitglasses, ces dernières peuvent ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

Ne laissez pas les Parrot Cockpitglasses sous la pluie et ne les exposez pas de façon prolongée au soleil.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET RESPECT DE L'IMAGE DES BIENS

Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou les diffuser. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne.

Enregistrer et diffuser l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire

et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien peut constituer une atteinte au droit à l'image du bien et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation à son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droit de propriété.

GARANTIE

Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux conditions générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Skycontroller 2 et les Parrot Cockpitglasses.

RISQUES DE CONVULSIONS

Pour certaines personnes (environ 1 sur 4 000), les stimulations lumineuses fortes ou la succession rapide d'images peuvent entraîner des vertiges sévères, des convulsions, des crises d'épilepsie ou des malaises, ce qui peut se produire lorsqu'elles regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo ou vivent une expérience de réalité virtuelle, même si elles n'ont jamais ressenti de tels malaises auparavant ou n'ont aucun antécédent de convulsions ou de crises épileptiques. Ces types de malaises sont plus fréquents chez les enfants et les jeunes adultes âgés de moins de 20 ans. Toute personne ayant déjà subi des convulsions, une perte de conscience ou tout autre symptôme en rapport avec l'épilepsie doit consulter un médecin avant d'utiliser les Parrot Cockpitglasses.

ENFANTS

Les Parrot Cockpitglasses ne doivent pas être utilisées par des enfants âgés de moins de 14 ans. Les adultes doivent surveiller les enfants (âgés de 14 ans ou plus) qui utilisent ou ont utilisé les Parrot Cockpitglasses afin de s'assurer de l'absence de symptômes tels que ceux décrits précédemment, et doivent limiter la durée d'utilisation des Parrot Cockpitglasses par les enfants et imposer des pauses.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veillez à le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Nous vous invitons à contacter votre revendeur ou à vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir où et comment le Parrot Cockpitglasses peut être recyclé.

MARQUES

Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence. Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller et Parrot Cockpitglasses ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de Parrot Drones SAS.

iPhone est une marque d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.

Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung Electronics.

LG et G4 sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.
HTC One est une marque commerciale de HTC Corporation.
Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

INFORMATIONS FABRIQUANT

Le Parrot Cockpitglasses est fabriqué par : PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS Paris 808 408 074 - www.parrot.com