

FurReal
friends
FRF

4+



StarLily

Ma Licorne Magique

Tout sur ta nouvelle amie

POUR INSÉRER LES PILES



Utiliser un tournevis cruciforme
(non inclus) pour insérer 4 piles
Alcaline LR14.



ON (MARCHE) OFF (ARRÊT)

REMARQUE : afin de préserver la durée de vie des piles, place le bouton sur OFF (ARRÊT) lorsque tu n'utilises pas le jouet.

IMPORTANT : INFORMATION PILES

Retenez les informations suivantes. Les piles doivent être mises en place par un adulte.



PRECAUTIONS A PRENDRE :

1. Suivre attentivement les instructions. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les signes + et -.
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (salines) et alcalines.
3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des autres appareils électriques.

Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer).

7. **ACCUMULATEURS:** Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte. **NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.**



Ce produit et ses piles doivent être jetées séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

StarLily, Ma Licorne Magique

StarLily a plusieurs capteurs ; touche-les et elle te répondra !



StarLily est ta meilleure amie ! Elle adore écouter ce que tu lui dis. Lorsque tu lui parles, elle bouge la tête et les sabots, émet des sons et sa corne s'illumine pour indiquer qu'elle t'écoute. Mieux encore, plus tu l'aimes, plus elle te câline. Elle réagit notamment lorsque tu la caresses, la serres dans tes bras et la tiens !

Sois douce avec StarLily. Cette jeune licorne a besoin que tu l'aimes et que tu prennes soin d'elle. Tu peux l'aider à s'asseoir et à se tenir debout. Et si elle entend de la musique ou des rythmes, elle bouge et "danse" !





Sa corne

La corne de StarLily, Ma Licorne Magique s'illumine de différentes couleurs. Lorsque tu joues avec elle, les couleurs changeront en fonction de son humeur.

Continue à jouer avec elle et elle réagira parfois de façon magique et spéciale en produisant des couleurs et des sons féériques !



Cherche ce symbole pour plus d'informations sur l'application !



3

3



3



3

Ses ailes

**Starlily, Ma Licorne Magique a de
magnifiques ailes !**

Elle va les déployer et battre des ailes pour te
montrer qu'elle est heureuse.



*N'oublie pas : les ailes de StarLily sont très fragiles,
comme celles d'un papillon. Ne tiens jamais
StarLily par les ailes ; si tu veux la soulever, mets ta
main sous son ventre.*

5

5



5

5

Sa crinière et sa queue

Après avoir passé la journée à jouer, StarLily, Ma Licorne Magique adore par-dessus tout qu'on fasse des tresses avec sa crinière et sa queue colorées !



Sa friandise préférée



Lorsque StarLily, Ma Licorne Magique a faim, sa corne devient verte ! Elle se régale par-dessus tout de sa friandise préférée : la fraise. Donne-lui sa délicieuse friandise et elle la mangera en faisant des petits bruits.





StarLily, Ma Licorne Magique s'endort

Lorsqu'elle reste seule pendant un moment, StarLily s'endort et fait des petits bruits pendant son sommeil ; tu pourras même l'entendre ronfler ! Tu peux la réveiller en la nourrissant avec sa friandise, ou en lui caressant le dos.

Télécharge l'application StarLily, Ma Licorne Magique !



Télécharger dans
l'App Store



APPLI ANDROID SUR
Google play

Disponible au moins jusqu'au 31 décembre 2016.

Non compatible avec les applications précédentes ou les autres animaux FURREAL FRIENDS. Cette application FURREAL FRIENDS est compatible avec iPhone, iPad, iPod touch et certains appareils Android. Les mises à jour peuvent affecter la compatibilité. Consulte www.furrealfriends.com pour obtenir des informations sur les instructions, la disponibilité et la compatibilité. Demande l'autorisation à tes parents avant d'aller sur Internet. Non disponible dans toutes les langues.

Remarque : Hasbro est uniquement responsable du contenu généré par Hasbro. Veuillez consulter les conditions générales des sites tiers pour en savoir plus.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc.



Les aventures de StarLily, Ma Licorne Magique

Apprends à connaître encore mieux ta nouvelle amie grâce à l'application StarLily, Ma Licorne Magique ! Tu peux même visiter la forêt éternelle, décorer sa magnifique demeure, jouer à des jeux avec elle et l'aider à rendre son univers encore plus magique ! Il te suffit de télécharger l'application et de suivre StarLily ! *Demande l'autorisation à tes parents avant de télécharger l'application.*



Positionne bien le haut-parleur de l'appareil à côté de StarLily lorsque tu te connectes à l'application !



CONSEILS POUR POUVOIR JOUER AVEC STARLILY, MA LICORNE MAGIQUE

- Si StarLily ne réagit pas, tu dois peut-être parler plus fort ou te rapprocher d'elle.
- Si elle ne répond pas à l'application ou si à l'inverse l'application ne répond pas, assure-toi que le haut-parleur :
 - est orienté vers elle ;
 - est suffisamment près d'elle ;
 - est réglé sur un volume élevé (vérifie que l'appareil n'est pas en mode silencieux) ;
 - n'est pas recouvert par l'étui de l'appareil ;
 - ou par tes mains !
- En cas de problèmes pour nourrir StarLily, veille à appuyer sur sa lèvre inférieure avec sa friandise.
- Si sa corne ne s'allume pas, essaie de tapoter sur le côté de celle-ci plutôt que sur l'extrémité.
- N'oublie pas : StarLily est articulée. Lorsque tu bouges sa jambe droite, tu entendas un léger clic. C'est normal !
- Si StarLily ne fonctionne pas correctement, les piles doivent peut-être être changées.
- Ne mouille pas StarLily. Nettoie-la doucement à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon propre et essuie immédiatement les saletés. Pour enlever les taches, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser de détergent ni de détachant.



ATTENTION : DANGER D'ETOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

© 2015 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Fabriqué par Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Représenté par Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET. UK. Service Consommateurs : ☎ Hasbro France S.A.S., 10 rue de Valence, 57150 CREUTZWALD FR – ☎ 03.87.82.76.20. conso@hasbro.fr; www.hasbro.fr. Couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté. Veuillez conserver les informations. ⓘ Service Consommateurs: / Consumentenservice: SA Hasbro Belgium NV Hasbro S.A. Belgique, Industrialaan 1 bus B 1, 1702 Groot-Bijgaarden BE. ☎ 02/467 33 60. E-mail: info@hasbro.be. www.hasbro.be. ⓘ Verbraucherservice / Service Consummateurs / Contatto di consumatore: Hasbro (Schweiz) AG, Weinberglistrasse 4, CH-6005 Luzern. ☎ 041 766 83 00. info@hasbro.ch; www.hasbro.ch.



0515B0450101