




Parrot[®]

FPV PACK





GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

PRÉSENTATION DU PARROT BEBOP 2



PRÉSENTATION DU PARROT SKYCONTROLLER 2






Passer en vue directe ou
en vue immersive

Régler l'exposition
de la caméra


Port USB



Orientation
verticale de
la caméra

Modifier le mode
d'affichage sur
l'application.

PRÉSENTATION DES PARROT COCKPITGLASSES



Tiroir pour
le smartphone

Les Parrot Cockpitglasses s'utilisent avec le Parrot Skycontroller ou le Parrot Skycontroller 2.

Les Parrot Cockpitglasses sont compatibles avec les téléphones suivants :

- Samsung Galaxy S®7
- Samsung Galaxy S®6
- Samsung Galaxy S®5
- Samsung Galaxy Note®5
- Samsung Galaxy Note®4
- Samsung Galaxy Note®3
- Nexus 5
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- LG G4
- LG G3
- HTC One M8

⚠ Ne laissez jamais les Parrot Cockpitglasses au soleil lorsque vous ne les utilisez pas. Cela pourrait endommager votre téléphone.

AVANT DE COMMENCER

 Avant toute utilisation, référez-vous au paragraphe **Batterie** dans la rubrique **Informations Générales**.

CHARGER LA BATTERIE DU PARROT BEBOP 2

1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à votre pays et insérez-la sur le chargeur.
2. Connectez le câble fourni au chargeur.
3. Branchez la batterie au câble du chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur.


Le voyant lumineux est rouge pendant la charge puis passe au vert lorsque la batterie est chargée. Le temps de charge de la batterie est d'environ 55 minutes. Le temps de vol est d'environ 25 minutes.

CHARGER LA BATTERIE DU PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et fixez-le sur le chargeur.
2. Connectez le câble du chargeur au Parrot Skycontroller 2, puis branchez le chargeur au secteur. Le temps de chargement est d'environ 1h40 pour 4 heures d'utilisation.


INSTALLER LES HÉLICES

Placez puis bloquez les hélices sur les moteurs du Parrot Bebop 2 comme indiqué sur le (schéma 1) à l'aide de l'outil de montage des hélices fourni (schéma 2).



INSTALLER LA BATTERIE

Faites glisser la batterie du Parrot Bebop 2 jusqu'à entendre un click. Le loquet situé à l'arrière de la batterie doit alors être en position basse (schéma 3).



TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Connectez-vous sur l'App Store® ou sur Google Play™ et téléchargez gratuitement l'application FreeFlight Pro.


SE CONNECTER AU PARROT BEBOP 2


CONNECTER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 À VOTRE PARROT BEBOP 2


1. Posez le Parrot Bebop 2 sur une surface plane.
2. Allumez votre Parrot Bebop 2.
3. Appuyez sur le bouton On/Off du Parrot Skycontroller 2 pour l'allumer.
4. Patientez jusqu'à ce que le voyant lumineux soit vert fixe.
➤ Vous êtes connectés au Parrot Bebop 2, vous pouvez le piloter.

UTILISER LE PARROT SKYCONTROLLER 2 AVEC UN SMARTPHONE


1. Vissez le support pour smartphone sur le Parrot Skycontroller 2.




-  Vous pouvez faire pivoter le support pour l'adapter aux dimensions de votre smartphone. Pour cela, appuyez dessus et faites-le pivoter.



2. Appuyez sur le bouton à droite du support pour l'ouvrir complètement.
3. Positionnez votre smartphone sur le support.




4. Resserrez le support sur votre smartphone.
5. Allumez Parrot Skycontroller 2 et votre drone.
6. A l'aide du câble USB, connectez votre smartphone au port USB du Parrot Skycontroller 2.
 - > L'application FreeFlight Pro démarre automatiquement. Vous êtes connecté.




UTILISER LES PARROT COCKPITGLASSES


1. Connectez votre Parrot Skycontroller 2 à votre drone.
2. Retirez le tiroir des Parrot Cockpitglasses.




3. Ouvrez le tiroir.
4. Faites passer le câble USB de votre smartphone dans l'ouverture du tiroir.



5. Branchez une extrémité du câble USB de votre smartphone au Parrot Skycontroller 2 et l'autre extrémité à votre smartphone.
 - > L'application FreeFlight Pro se lance automatiquement sur votre smartphone.
6. Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans **Fly & Film** et appuyez sur .
 - > Le mode FPV se lance sur votre smartphone.
7. Centrez votre smartphone par rapport aux repères en pointillés du tiroir, et calez-le sur la partie centrale du tiroir.



8. Refermez le tiroir et glissez-le dans les Parrot Cockpitglasses.



- Ajustez la sangle des Parrot Cockpitglasses sur votre tête.

Note : utilisez le Parrot Skycontroller 2 pour modifier les réglages de l'application FreeFlight Pro lorsque vous portez les Parrot Cockpitglasses.

DÉCOLLER

Appuyez sur le bouton  de votre Parrot Skycontroller 2.

- Le Parrot Bebop 2 décolle et se stabilise à 1 mètre du sol en attente de commandes.


MODE FPV

Utilisez le mode Vue Directe pour voir via la caméra de votre smartphone pendant que vous portez les Parrot Cockpitglasses.

Pressez la gachette droite du Parrot Skycontroller 2 pour passer de la vue immersive à la vue directe.





Il existe différents modes d'affichage sur l'application FreeFlight Pro :

- **Radar** : informations sur la position de votre Parrot Bebop 2.
- **Télémetrie** : distance entre l'utilisateur et le Parrot Bebop 2, altitude du Parrot Bebop...
- **Plein écran** : retour vidéo de la caméra du Parrot Bebop 2 sans autre information.





PILOTER

COMMANDE GAUCHE




COMMANDE DROITE



RETOUR AU POINT DE DÉPART

Pour faire revenir le Parrot Bebop 2 à son point de départ, appuyez sur le bouton  du Parrot Skycontroller 2.

- Le Parrot Bebop 2 revient vers sa position de départ.




 Assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement dégagé.

ATTERRIR

Appuyez sur le bouton  du Parrot Skycontroller 2.

- Le Parrot Bebop 2 atterrit.




COMPORTEMENT DU VOYANT LUMINEUX

PARROT SKYCONTROLLER 2

Clignote rouge	<p>Le Parrot Skycontroller 2 tente de se connecter à un drone.</p> <p>> Assurez-vous que votre drone est allumé.</p> <p><u>Ou</u></p> <p>La batterie du Parrot Skycontroller 2 ou du drone est faible.</p> <p>> Rechargez la batterie.</p> <p><u>Ou</u></p> <p>Le Parrot Skycontroller 2 a détecté un problème avec le drone.</p> <p>> Rendez-vous dans la section Support sur www.parrot.com.</p>
Vert fixe	<p>Le Parrot Skycontroller 2 est connecté au drone.</p> <p>> Vous pouvez piloter le drone.</p>

PARROT BEBOP 2

Rouge fixe	Vous pouvez piloter le Parrot Bebop 2.
Rouge clignotant lentement	Le Parrot Bebop 2 est en cours de démarrage.
Rouge clignotant rapidement	Une erreur moteur est détectée. Pour localiser le moteur défectueux : Dans l'application FreeFlight Pro, allez dans Fly & Film >  > Informations . L'écran indique le moteur endommagé. Vérifiez que rien ne bloque le moteur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou depuis le site www.parrot.com.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

PARROT SKYCONTROLLER 2

Le Parrot Skycontroller 2 est destiné à piloter le Bebop Drone, le Parrot Bebop 2 et le Parrot Disco et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Consultez la liste des drones compatibles avec la Parrot Skycontroller 2 dans la section Support sur www.parrot.com.

Avant toute utilisation des Parrot Cockpitglasses, assurez-vous de respecter la législation applicable en matière de vol de drone avec des lunettes FPV

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Skycontroller 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N'exposez pas le Parrot Skycontroller 2 sous la pluie ou de façon prolongée au soleil.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

PARROT COCKPITGLASSES

Cet appareil n'est pas un jouet. Utilisez les Parrot Cockpitglasses uniquement lorsque vous pilotez un drone Parrot.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même vos Parrot Cockpitglasses.

Assurez-vous que vous ne vous trouvez pas à proximité de personnes, objets, escaliers, balcons, fenêtres, meubles ou tout autre élément que vous pourriez percuter lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses ou immédiatement après son utilisation. Ne tenez pas dans vos mains des objets tranchants ou dangereux lors de l'utilisation des Parrot Cockpitglasses.

Ne portez jamais les Parrot Cockpitglasses dans des situations requérant votre attention, comme lorsque vous marchez, roulez à bicyclette ou conduisez.

Vérifiez que des Parrot Cockpitglasses s'adaptent confortablement et fermement à votre tête, et que l'image est bien nette et non dédoublée.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous êtes fatigué(e), en manque de sommeil, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, si vous souffrez de maux de tête ou de problèmes digestifs, si vous êtes sous le coup d'un stress émotionnel ou d'une anxiété, ou si vous souffrez d'un refroidissement, d'un rhume, de migraines ou d'un mal d'oreilles, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

N'utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous vous trouvez dans un véhicule en mouvements comme une voiture, un bus ou un train, car cela pourrait augmenter les effets indésirables.

Ne portez pas les Parrot Cockpitglasses si le smartphone n'y est pas fixé.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans les Parrot Cockpitglasses, ces dernières peuvent ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

Ne laissez pas les Parrot Cockpitglasses sous la pluie et ne les exposez pas de façon prolongée au soleil.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

PARROT BEBOP 2

La durée maximale de l'enregistrement vidéo est de 29 minutes.

Le Parrot Bebop 2 ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Le Parrot Bebop 2 est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Bebop 2 et contrôler sa trajectoire. Le Parrot Bebop 2 doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de votre pays. Les lieux d'utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L'utilisation du Parrot Bebop 2 dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,...) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.

Les hélices du Parrot Bebop 2 en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou des objets. Ne touchez pas le Parrot Bebop 2 en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Bebop 2.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Bebop 2, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N'utilisez pas le Parrot Bebop 2 dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Bebop 2 à l'écart de lignes de haute tension, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Bebop 2 sur l'eau ou sur une surface humide, cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Bebop 2 des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Bebop 2 au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET RESPECT DE L'IMAGE DES BIENS

Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou les diffuser. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'une personne.

Enregistrer et diffuser l'image d'un bien sans l'autorisation de son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien peut constituer une atteinte au droit à l'image du bien et être susceptible

d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation à son propriétaire et/ou de tout tiers disposant de droit de propriété.

GARANTIE

Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux conditions générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Skycontroller 2, le Parrot Bebop 2 et les Parrot Cockpitglasses.

RISQUES DE CONVULSIONS (PARROT COCKPITGLASSES)

Pour certaines personnes (environ 1 sur 4 000), les stimulations lumineuses fortes ou la succession rapide d'images peuvent entraîner des vertiges sévères, des convulsions, des crises d'épilepsie ou des malaises, ce qui peut se produire lorsqu'elles regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo ou vivent une expérience de réalité virtuelle, même si elles n'ont jamais ressenti de tels malaises auparavant ou n'ont aucun antécédent de convulsions ou de crises épileptiques. Ces types de malaises sont plus fréquents chez les enfants et les jeunes adultes âgés de moins de 20 ans. Toute personne ayant déjà subi des convulsions, une perte de conscience ou tout autre symptôme en rapport avec l'épilepsie doit consulter un médecin avant d'utiliser les Parrot Cockpitglasses.

ENFANTS (PARROT COCKPITGLASSES)

Les Parrot Cockpitglasses ne doivent pas être utilisées par des enfants âgés de moins de 14 ans. Les adultes doivent surveiller les enfants (âgés de 14 ans ou plus) qui utilisent ou ont utilisé les Parrot Cockpitglasses afin de s'assurer de l'absence de symptômes tels que ceux décrits précédemment, et doivent limiter la durée d'utilisation des Parrot Cockpitglasses par les enfants et imposer des pauses.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT

(PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez à le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Nous vous invitons à contacter votre revendeur ou à vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir où et comment le Parrot Skycontroller 2 et le Parrot bebop 2 peuvent être recyclés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Le Parrot Skycontroller 2 peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566 : 2013 (SAR) suivant les dispositions de la directive RED 2014/53/UE et la directive de sécurité générale de produits 2014/35/EU.

<http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (PARROT BEBOP 2)

Cet appareil peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.

La restriction de l'utilisation en extérieur dans les pays membres de l'Union Européenne ne concerne que la première sous bande de la bande 5Ghz (5150-5250MHz).

Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE, la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive ROHS 2011/65/CE.

<http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2>

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT SKYCONTROLLER 2)

Le Parrot Skycontroller 2 est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA (PARROT BEBOP 2)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC/IC

Pour répondre aux exigences relatives à l'exposition RF de la FCC/IC pour les appareils de transmission, une distance d'au moins 20cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes. Pour assurer la conformité, l'utilisation à une distance inférieure n'est pas recommandée.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 du CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce dispositif mobile muni d'une antenne répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Ce dispositif répond aux limites du débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC. Pour en garantir la conformité, respectez les instructions suivantes : cet émetteur ne doit pas être co-utilisé ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un émetteur.

BATTERIE (PARROT SKYCONTROLLER 2 ET PARROT BEBOP 2)

ATTENTION : Le non-respect de l'ensemble des instructions peut provoquer des blessures graves, endommager de façon irréversible la batterie et provoquer un incendie, un dégagement de fumée ou une explosion.

Toujours vérifier l'état de la batterie avant de la charger ou de l'utiliser. Remplacer la batterie si elle a subi un choc, ou en cas d'odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation ou de fuite. Ne jamais rien utiliser pour charger la batterie à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Il est recommandé de ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec le produit. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 3V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F) sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer. Ne jamais effectuer de charge sur un support inflammable, à proximité de produits inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule (placer de préférence la batterie dans un récipient non inflammable et non conducteur). Ne jamais laisser la batterie sans surveillance durant le processus de charge. Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne pas mettre de batteries en court-circuit. Ne jamais exposer la batterie LiPo à l'humidité ou directement au soleil, ou dans un endroit où la température peut dépasser 60°C (voiture en plein soleil par exemple). **Toujours tenir hors de portée des enfants.**

MARQUES

Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence. Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller et Parrot Cockpitglasses ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de Parrot Drones SAS.

iPhone est une marque d'Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.

Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung Electronics.

LG et G4 sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.

HTC One est une marque commerciale de HTC Corporation.

Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

INFORMATIONS FABRIQUANT

Le Parrot Bebop 2, Parrot Skycontroller 2 et les Parrot Cockpitglasses sont fabriqués par : PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS Paris 808 408 074 - www.parrot.com

